

Reparaturhelfer

Satellit 2000

Abgleich-Anleitung

1973

Chassis-Ausbau

- 1. Rückwand nach Lösen von 7 Schrauben öffnen.
- Teleskopantennenanschluß abziehen und Antenne durch Lösen von 2 Schrauben entfernen.
- 3. Tunerschaltknopf an der Achse innerhalb des Gehäuses abschrauben.
- 2 Schrauben in der Tastenabdeckung lösen und herausnehmen. Dreh-, Schalt- und Schiebereglerknöpfe abziehen.
- Die in der Abb. Abgl.-Lageplan mit Rastervierecken gekennzeichneten Schrauben lösen.
- 6. Chassis vorsichtig herausnehmen und Lautsprecheranschlußleitungen abziehen.

Gleichstrom-Abgleich

Kein Signal; $U_B = 9 V$, MW-Taste gedrückt.

 Mit dem Regler R 625 (50 Ω) wird der Ruhestrom des Komplementärpaares T 24 (AD 161), T 25 (AD 162) auf 6 mA eingestellt (Milliamperemeter statt Brücke zum Kollektor des AD 162 einsetzen). Der Lautsprecheranschluß muß dabei abgeschlossen (Z = 4 Ω) und der Lautstärkeregler zurückgedreht sein.

- 2. Der Emitterstrom von T 18 wird mit R 557 (0,5 M Ω) so eingestellt, daß an R 558 (680 Ω) eine Spannung von 1,4 V abfällt.
- 3. $U_B=7.2\ V$ Bei einer Spannung von 7,2 V ist mit dem Regler R 630 (50 k Ω) das Anzeigeinstrument in Stellung Batteriekontrolle so einzustellen, daß der Ausschlag des Instrumentes auf der Dryfit-Akkumarke liegt (mittleres Feld).

Einstellen der Ladespannung UL

Bei einer Netzspannung von 220 V \sim (Netz-Batterie-Schalter in Stellung "Netz") und ausgeschaltetem Gerät ist mit R 655 bei einem Ersatzwiderstand von 1 k Ω und einem Elko 1000 μ F die Ladespannung U $_{\rm L}=9,1$ V \pm 50 mV einzustellen. Die angegebene Spannung muß mit ihrer Toleranz mit Sicherheit eingehalten werden. Das erfordert die Verwendung eines entsprechend genauen Instrumentes (z. B. GRUNDIG DV 33 A).

Achtung: Netzteil erst ca. 2 Min. "einlaufen" lassen.

1. FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz ("UKW" gedrückt)

Abgleich-Reihenfolge	leich-Reihenfolge Ankopplung des Wobblerausganges Sichtgerät-		Abgleich			
ZF-Filter IX	an Punkt 3 F VIII	über Greifer mit eingebauter Diode (s. Abb.) an MP (Nähe Kollektor T 16)	(b) verstimmen (a) auf Maximum			
ZF-Filter VIII u. VII	an Punkt 3 F VI	ca 03p AA112 7to Oscilloscope	(c) und (d) auf Maximum			
ZF-Filter VI u. V	an Punkt 3 F IV	1	(e) und (f) auf Maximum			
ZF-Filter IV u. III	an Punkt 3 F II	<u> </u>	(g) und (h) auf Maximum			
ZF-Filter II u. I	lose in Nähe von ZF I		(i) und (k) auf Maximum			
ZF-Filter X	an Punkt 3 F VIII	über 50 k Ω Kabel an Punkt C 517/t $_3$	Bei ca. 20 mV an der Basis von T 16 und sehr kleinem Hub wird der Nulldurchgang der Wandlerkurve (b) auf optimale Symmetrie, der Kreis (a) auf maximale Steilheit abgeglichen.			
AM-Unterdrückung			Die AM-Unterdrückung wird mit dem Regler R 517 (2,5 k Ω) eingestellt.			

2. FM-Oszillator-,	Zwischen- und	l Vorkreisabgl	eich	Eingang 15 kHz l	sempfindli lub, 1000 l	ichkeit Hz		Schwing- spannung		
Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator-	Zwischen-	Vorkreis	6 dB	26 dB	1 W	Spiegel- selektion	am Emitter Oszillator	Basis Mischer	Rauschzahl
88 MHz	(A) Maximum	(C) Maximum	(E) Maximum	0,7 μV	2 μV	0,8 μV	56 dB	05 75 m\/	70 55 mV	4 6 kTo
106 MHz	(B) Maximum	(D) Maximum	(F) Maximum	0,7 μV	2 μV	0,8 μV	54 dB	73 73 IIIV		

Bemerkungen: Meßsender direkt am Anschluß für Teleskopantenne anschließen.

Einstellung des Anzeigeinstruments: Nach erfolgtem FM-Abgleich ist mittels Widerstandstrimmers R 524 (25 k Ω) das Anzeigeinstrument so einzustellen, daß der Zeiger bei einer Eingangsspannung von ca. 1 mV auf "5" steht.

3. AM-Abgleich

Bandbreitenschalter in Stellung "schmal" Mod Frequenz ≤ 1000 Hz

AM-ZF-Abgleich 460 kHz	(452 kHz Beneluxausführung)
------------------------	-----------------------------

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgerät-Anschluß	Abgleich		
ZF-Filter XXI	an Punkt 3 F XX	Tastkopf lose an Kollektor T 19	(I) auf Maximum		
ZF-Filter XX	an Punkt 3 F XIX		(II) auf Maximum		
ZF-Filter XIX u. XVIII	an Punkt 3 F XVII		(III) und (IV) auf Maximum		
ZF-Filter XVII u. XV ("K 3-10" gedrückt)	an C 223		(V) auf Symmetrie (VII) auf Maximum und Symmetrie		
ZF-Filter XVI (MW gedrückt)			(VI) auf Maximum und Symmetrie		

AM-ZF-Abgleich 2 MHz

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Meßsenders	Abgleichanzeige	Abgleich
2. Oszillator 09202-234.21	C 223	Outputmeter	(VIII) auf Maximum
ZF-Filter XIV, XIII,	an Basis von T 5 (bzw. Federkontakt 7 2)	_	(IX), (X), (XI) und (XII) auf Maximum

Bereich	4. AM-Oszillator-, Zwischen- und Vorkreisabgleich				Eingangsempfindlichkeit bei Ferrit- 30% Modulation 400 Hz			Z	Spiegel-	Schwingspannı		
Frequenz Zeigerstellung		Oszillator	Zwischenkreis	Vorkreis	antennen- kreis					selektion dB	am Emitter Oszillator	am Emitter Mischer
LW	160 kHz	① Maximum	3 Maximum	Maximum	Maximum	6 μV	65 μV	28 μV	17 μV	62		
	370 kHz 240 kHz	② Maximum	Maximum Maximum	⑦ Maximum	Maximum	7 μV	75 μV	22 μV	13 μV	62	90 80 mV	65 60 mV
	560 kHz	Maximum	Maximum	⊕ Maximum	⊕ Maximum	3,3 μV	40 μV	15 μV	9 μV	66	50 60 mV	45 60 mV
MW	1450 kHz 1000 kHz	① Maximum	③ Maximum④ Maximum	[®] Maximum	® Maximum	4,2 μV	50 μV	20 μV	12 μV	60		
	1,7 MHz	Maximum	② Maximum	@ Maximum		4 μV	45 μV	10 μV	5 μV	70	55 70 mV	55 70 mV
KW 1	3,4 MHz 2,5 MHz	@ Maximum	Maximum Maximum			1,6 μV	20 μV	6 μV	4 μV	59		
	3,4 MHz	Maximum	@ Maximum	39 Maximum		3 μV	37 μV	12 μV	7 μV	60	FF 75 V	50 70 1/
KW 2	5,0 MHz		Maximum	③ Maximum		1,6 μV	20 μV	7 μV	4 μV	55	55 75 mV	50 70 mV

Bemerkungen: Die Reihenfolge des Oszillatorabgleichs ist beliebig, beim Zwischenkreis ist erst K1 dann K2 abzugleichen. Die Ferritantenne wird in der Reihenfolge LW, dann MW abgeglichen. Für die Abstimmung der LW- und MW-Vorkreise für Außenantenne wird der Meßsender über 68 pF an die Außenantenne (Taste Y gedrückt), bei den KW-Vorkreisen über 20 pF (Y Taste nicht gedrückt) am Anschluß der Stabantenne angeschlossen. (K1 - K10).

5. KW-Tuner (K_3 - K_{10}) (Schiebeschalter in Stellung "Band normal")

			Eingangsempfindlichkeit bei 30% Modulation 400 Hz:				Spiegel-	Schwingspannung		
Bereich		Abgleichpunkt	6 dB	26 dB	schmal	1 W breit	selektion dB	am Emitter Oszillator	am Emitter Mischer	
K₃ 49 m	5,0 - 6,65 MHz	5,2 MHz	0,7 μV	8 μV	1,2 μV	0,65 μV	61	80 100 mV	70 90 mV	
K3 47 III	5,0 - 6,65 MHZ	6,5 MHz	0,55 μV	7 μV	1,2 μV	0,65 μV	55	00 100 III V	70 70 mV	
K4 41 m	6,6 - 8,4 MHz	6,7 MHz	0,6 μV	7 μV	1,4 μV	0,8 μV	63	50 65 mV	45 60 mV	
N4 #1 III	0,0 - 0,4 MINZ	8,3 MHz	0,5 μV	6 μV	1,4 μV	0,8 μV	57	30 03 HIV	43 60 mv	
Ks 31 m	8,2 - 10,55 MHz	8,3 MHz	0,55 μV	6,5 μV	1,3 μV	0,7 μV	59	55 65 mV	50 60 mV	
K3 31 III	8,2 - 10,55 MHZ	10,2 MHz	0,5 μV	6 μV	1,4 μV	0,8 μV	54	33 63 IIIV	30 00 111 4	
K ₆ 25 m	10,5 - 13,2 MHz	10,8 MHz	0,5 μV	6,5 μV	1,3 μV	0,7 μV	55	85 95 mV	80 90 mV	
K6 25 III	10,5 - 15,2 MHZ	13,0 MHz	0,5 μV	6,5 μV	1,5 μV	0,85 μV	49	65 75 1114	80 70 III V	
K ₇ 19 m	40.0 44.7 1411	13,0 MHz	0,55 μV	7 μV	1,9 μV	1,1 μV	56	55 65 mV	50 60 mV	
K7 17 III	12,9 - 16,3 MHz	16,0 MHz	0,55 μV	7 μV	2,3 μV	1,4 μV	52	33 03 1114	30 60 mv	
V. 14		16,0 MHz	0,55 μV	7 μV	2 μV	1,2 μV	53	55 65 mV	50 60 mV	
K₃ 16 m	15,8 - 19,8 MHz	19,5 MHz	0,55 μV	7 μV	2,5 μV	1,5 μV	48	55 65 mv	30 60 mv	
V. 17	18,35 - 23,5 MHz	18,7 MHz	0,65 μV	9 μV	2,8 μV	1,7 μV	55	50 55 mV	45 50 mV	
K• 13 m	16,55 - 25,5 MITZ	23,0 MHz	0,75 μV	10 μV	3,6 μV	2,3 μV	46	30 33 III V	45 50 1114	
V 44 -	27 4 70 1411-	24,0 MHz	0,8 μV	10 μV	3,5 μV	2,2 μV	50	7E 9E m\/	55 60 mV	
K10 11 m	23,4 - 30 MHz	29,5 MHz	1 μV	13 μV	6 μV	3,5 μV	44	75 85 mV	55 60 IIIV	

Bemerkung: Der Tunerabgleich ist sehr sorgfältig durchzuführen. Schwingspannung am 2. Oszillator Emitter-Mischer 65 mV.


6. KW-Tuner (K3 - K10) Schiebeschalter in Stellung "Band spread"

Eing	angsem	pfind	lichkeit	bei
700/	Mar Just	4:	400 U	

			30% Modul	30% Modulation 400 Hz:					
Band		Abgleichpunkt	6 dB	26 dB	schmal	W breit	Spiegel- selektion dB	Schwingspannung am Emitter Oszillator	am Emitter Mischer
49 m	5,91 - 6,28 MHz	6,1 MHz	0,55 μV	7 μV	1 μV	0,55 μV	56	90 mV	85 mV
41 m	6,99 - 7,32 MHz	7,2 MHz	0,55 μV	6,5 μV	1,2 μV	0,7 μV	62	60 m V	55 mV
31 m	9,4 - 9,9 MHz	9,7 MHz	0,5 μV	6 μV	1,2 μV	0,7 μV	55	65 m V	60 mV
25 m	11,6 - 12,1 MHz	11,8 MHz	0,5 μV	6,5 μV	1,2 μV	0,65 μV	52	95 mV	90 mV
19 m	15,0 - 15,7 MHz	15,3 MHz	0,55 μV	7 μV	1,9 μV	1,1 μV	54	65 m V	60 mV
16 m	17,4 - 18,1 MHz	17,8 MHz	0,55 μV	7 μV	1,8 μV	1,1 μV	51	65 mV	60 mV
13 m	20,9 - 21,9 MHz	21,6 MHz .	0,7 μV	9 μV	2,8 μV	1,6 μV	53	60 mV	55 mV
11 m	25,4 - 26,5 MHz	25,8 MHz	0,8 μV	10 μV	3,5 μV	2,2 μV	46	90 mV	65 mV


Einstellung des Anzeigeinstruments

Nach erfolgtem AM-Abgleich ist mittels Widerstandstrimmer R 568 $(2.5 \, \mathrm{k}\Omega)$ das Anzeigeinstrument so einzustellen, daß der Zeiger bei einer Eingangsspannung von ca. 3 mV (MW-Außenantenne) bzw. 1 mV (K 3 - 10) auf "5" steht.




Netzteilplatte, Lötseite

MAINS UNIT PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE SECTEUR, COTE SOUDURES
PIASTRA SEZIONE RETE, LATO SALDATURE



Antennenplatte, Lötseite
ANTENNA BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE D'ANTENNE, COTE SOUDURES
PIASTRA D'ANTENNA, LATO SALDATURE

Abgleich-Lageplan **ALIGNMENT SCHEME** PLAN DE REGLAGE PIANO DI TARATURA



Si 1

160 m AT

Wichtig!

Important! Before readjusting the vario-meter, the variable capa-citor must be closed. Ad-justment is carried out by pressing sidewards the tooth-ed rack and displacing the variometer guide. The top edge of the slider must be situated inside the notching in the frame. See arrow!

 $c_{v\kappa}$

(B)DCFEkAih(g)fedcaca

Band

 L_{ZK}


Band

Important!


Avant le réajustage du va-riomètre, fermer le conden-sateur variable. Le réajustage est fait en pressant de côté sur la crémaillère et en déplacant le guidage du va-riomètre. Le bord supérieur du tiroir doit être situé au dedans de l'entaille dans le cadre. Voir la flèche!


Importante!

Prima della nuova regola-zione del variometro è' ne-cessario ruotare fino a chiu-surail condensatore variàbile. La regolazione vera e pro-pria avviene premendo late-ralmente l'astina dentata e spostando avanti e indietro il supporto del variometro.
Lo spigolo superiore del
cursore deve trovarsi entro
l'intaglio sul telaio. Vedi




(VII)(IX)(X)(VIII)







Kontaktplatte, Lötseite
CONTACT PLATE, SOLDER SIDE
PLAQUE DE CONTACT, COTE SOUDURES
PIASTRA DI CONTATTO, LATO SALDATURE




Tunerplatte, Lötseite
TUNER PLATE, SOLDER SIDE
PLAQUE TUNER, COTE SOUDURES
PIASTRA TUNER, LATO SALDATURE



FM-Platte, Lötseite
FM-PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE-FM, VUE DU COTE DES SOUDURES
PIASTRA-FM, LATO SALDATURE



NF-Platte, Lötseite
AF PRINTER BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUETTE BF, COTE DES SOUDURES
PIASTRA BF, LATO SALDATURE




AM-ZF-Platte, Lötseite


AM-IF-PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE AM-FI, COTE SOUDURES
PIASTRA AM-FI, LATO SALDATURE


Lötseite SOLDER SIDE COTE DES SOUDURES LATO SALDATURE Bestückungsseite
COMPONENT SIDE
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI


Leiterplatte, Lötseite
PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE IMPRIMEE, COTE SOUDURES
PIASTRA CONDUTTORE, LATO SALDATURE



Buchsenplatte, Lötseite
SOCKET PLATE, SOLDER SIDE
PLAQUE DE PRISES, COTE SOUDURES
PIASTRA DI PRESE, LATO SALDATURE







Abgleich

Die benötigten Spannungen betragen zwischen den Steckerpunkten 4 und $8 U_B = 8 V$ bzw. 7 und $8 U_{stab} = 1,9 V$.

1. Arbeitspunkteinstellung des T 1 (BF 241)

Mit dem Regler R 712 (5 k $\tilde{\Omega}$) wird an R 713 (2,7 k Ω) ein Spannungsabfall von 6 V (ca. 2,2 mA) eingestellt.

2. Oszillatorabgleich

Die Feinverstimmung 19415-006.00 (fine tuning) wird in Mittelstellung gebracht, danach wird das Filter 07220-510 (R) genau auf Mittelfrequenz 460 kHz (Benetuxausführung 452 kHz) abgeglichen. Der Hub der Feinverstimmung soll ± 2 kHz betragen.

Druckschaltungsplatte, Bestückungsseite und Abgleich-Lageplan SSB-Zusatz 2000

